

Bourgeoisie de Miège

UTILISATION DE LA MACHINE **A LAVER LA VAISSELLE**

Local « cuisine » :

45 mn avant l'utilisation : allumer la machine :

1. Ouvrir le robinet d'eau
2. Mettre le filtre dans la machine et appuyer sur la partie droite et tourner jusqu'au « clic »
3. Refermer la porte
4. Appuyer sur le bouton gauche

Dès que le 2ème voyant vert est allumé la machine est prête à l'utilisation :

1. Mettre du produit (se trouve dans le bidon blanc) dans la machine, l'étaler à côté du filtre : 1 cuillère à soupe (suffit pour 4 lavages)
2. Appuyer sur le bouton du milieu : grande ou petite vaisselle
3. Mettre panier de vaisselle dans la machine (1 panier à la fois)
4. Fermer la porte et appuyer sur le 1^{er} bouton à droite : le programme dure env. 3 mn.
5. Dès que le 1^{er} voyant vert à droit s'éteint : ouvrir la porte, changer de panier, laisser sécher env. 2 mn et ranger la vaisselle. Sécher uniquement les services avec un linge afin d'éviter les traces

Dès la fin des lavages :

1. Eteindre la machine (1^{er} bouton à gauche)
2. Dévisser le bouchon du filtre (celui de droite) et laisser vider l'eau
3. Démonter le filtre et le nettoyer
4. Nettoyer l'intérieur de la machine
5. Remettre le filtre sans le bouchon (celui de droite), rallumer la machine et relancer un programme à vide
6. Enlever le filtre et le déposer à l'intérieur de la machine
7. Eteindre la machine et le robinet d'eau