

4 Commandes



- ① **Marche / arrêt** de la machine
(s'allume pendant le fonctionnement)
- En appuyant sur ce bouton, la machine est mise en marche.
En cas d'urgence (par ex. défaillances), il est possible d'arrêter immédiatement la machine sans cycle de vidange, en appuyant de nouveau sur ce bouton.
Après arrêt, la machine est toujours sous tension !
- ② Bouton de **démarrage**
- Ce bouton reste allumé pour indiquer le mode de la machine :
- ROUGE** = la machine se remplit et commence à chauffer
VERT = la machine est prête à fonctionner
BLEU = le programme sélectionné fonctionne
- Modèles AMXX / AUXX(L) seulement:**
Clignotement alterné BLEU / ROUGE
= Filtres de cuve bouchés.
Voir chapitre 13 "Défaillances".
- Modèles AUXX(L) seulement: Lavage haute pression**
Ne jamais utiliser pour des verres ou de la vaisselle fragile (risque de casse de vaisselle) !
L'activation du turbo lavage pour un cycle en cours se fait en appuyant sur le bouton démarrage **lorsqu'il est en bleu**, jusqu'à l'apparition de "HP".
En prolongeant le maintien du bouton de démarrage plus de 3 secondes après l'apparition de "HP", le lavage haute pression est activé en permanence.
- ③ Bouton de **vidange**
(s'allume pendant le fonctionnement)
- En appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé (2 sec.), le cycle de vidange et d'autonettoyage commence. A la fin de ce cycle, la machine s'arrête automatiquement.
Après arrêt, la machine est toujours sous tension !
- ④ Bouton **programme**
- En appuyant sur ce bouton, il est possible de choisir entre différents programmes pré-réglés, selon le modèle et le matériel. Le programme n° (par ex. **P02**) apparaît sur l'indicateur de la température de rinçage ⑥.
- ⑤ Indicateur de la température de **lavage** (°C) Ne s'affiche que sur demande (voir **chapitre 8**).
- ⑥ Indicateur de la température de **rinçage** (°C) Ne s'affiche que sur demande (voir **chapitre 8**).
- ⑦ **Sel** nécessaire
- Indique la nécessité d'ajouter du sel régénérant (uniquement avec l'adoucisseur intégré).
- ⑧ Indicateur de **service**
- Indique que la machine présente une défaillance.